

Anmischanleitung

für die BONSILAGE-Produktlinie



- 1** Den Anmischbehälter bis zur Füllstandsmarke mit sauberem, kaltem (10 – 20 °C) Wasser füllen.



- 2** BONSILAGE-Pulver in den Anmischbehälter füllen.



- 3** Lösung ca. 15 Sekunden kräftig schütteln, bis eine leichte Erwärmung des Doseninhaltes spürbar wird.



- 4** Mit der entsprechenden Dosenanzahl (siehe Dosieranleitung) auf die gewünschte Endkonzentration bringen, mit Wasser auffüllen und nochmals kräftig schütteln.

Bitte beachten Sie die Dosierhinweise auf der Dose des jeweiligen BONSILAGE-Produktes. Weitere Informationen gibt Ihnen gern Ihr SCHAUMANN-Fachberater.